

## Sbavatore manuale a doppia lama

Sbavatore manuale a doppia lama permette di asportare facilmente e rapidamente da entrambi i lati delle lamiere. È possibile sbavare il singolo spigolo su grossi spessori utilizzando una sola lama montata al centro.

C85492	Foto	Esecuzione	€
C854920010		Sbavatore con protezione 2 lame cod. C85 498 0600-0610.	---

## Lame di ricambio per sbavatori

Lame di ricambio per sbavatori a doppia lama.



C85005	Foto	Esecuzione	Pz.	€
C850050160		Lama in HSS rotonda, può essere sfruttata su tutta la circonferenza e su entrambi i lati (N80).	10	---
C850050290		Lama in HSS-M42 rotonda, può essere sfruttata su tutta la circonferenza e su entrambi i lati (N80). Particolarmente adatta per acciaio inox.	10	---

## Lame di ricambio per sbavatori

Lame di ricambio per sbavatori.

C85498	Foto	Esecuzione	€
C854980600		Lama in HSS rotonda, può essere sfruttata su tutta la circonferenza e su entrambi i lati (N80).	---
C854980610		Lama in HSS-M42 rotonda, può essere sfruttata su tutta la circonferenza e su entrambi i lati (N80). Particolarmente adatta per acciaio inox.	---

## Sbavatori manuali impugnatura e supporti

Impugnatura universale UNI per supporto telescopico adatto alle lame tipo "S" e "N" e triangolare (T120).

C85010	Foto	Esecuzione	€
C850100020		Impugnatura universale UNI.	---
C850100030		Supporto telescopico UNI doppio per lame tipo "S" da ø 3,2 mm e tipo "N" da ø 2,6 mm, lunghezza telescopica massima 85 mm. Lunghezza totale 145 mm.	---

## Set sbavatore manuale

Set sbavatore manuale con impugnatura universale UNI per supporto telescopico adatto alle lame tipo "S" e "N".

C85015	Foto	Esecuzione	€
C850150015		Sbavatore manuale composto da impugnatura UNI cod. C85 010 0020, supporto telescopico cod. C85 010 0030 e 2 lame cod. C85 005 0010-0030.	---